


GUIDA UTILIZZO SMART TV

Per poter sfruttare la funzione che permette di trasmettere i contenuti visualizzati sullo schermo di un dispositivo mobile a un televisore, occorre che il dispositivo (smartphone – tablet – PC) e la Smart TV siano connessi entrambi alla stessa rete WI-FI


1) Accendere la TV con il pulsante rosso del telecomando




2) Per collegare il PC alla TV in modalità WIRELESS (senza cavo) cliccare sull'icona in basso a destra "nuove notifiche"



3) nella schermata che compare cliccare su "Proietta"




4) cliccare su *“Duplica”* e poi su *“Connetti a schermo wireless”*



5) sul telecomando delle TV premere il pulsante INPUT




6) Utilizzando le frecce al centro del telecomando portarsi su questa finestra *“Condivisione Schermo”* e premere OK



7) Apparirà questa schermata.




8) Sul PC dopo qualche secondo apparirà il nome del dispositivo TV che stiamo cercando di collegare. Cliccare sul nome che appare (di solito TV-classe in cui ci troviamo)




9) Dopo qualche momento, dopo la scritta “Attendere che il dispositivo si connetta”, sulla TV apparirà il desktop del vostro dispositivo.




10) Per effettuare la disconnessione cliccare su Disconnetti dal PC



E' possibile connettere alla TV anche altri dispositivi come Smartphone o Tablet attivando la modalità (Screen Mirroring – Smart View). Per la configurazione della TV seguire le stesse operazioni riportate nei



punti precedenti. Sul TABLET/SMARTPHONE l'opzione Screen Mirroring o Smart View è caratterizzata da un'icona raffigurante lo schermo stilizzato di un televisore con una freccia o il simbolo della connessione Wi-Fi visibile sul lato sinistro. In base al modello di tablet o smartphone che si usa, l'opzione indicata potrebbe chiamarsi sia "Smart View" sia "Screen Mirroring". Per interrompere la trasmissione dei contenuti al televisore, toccare l'icona "Smart View" o "Screen Mirroring", quindi scegliere l'opzione "Interrompi mirroring" o "Disconnetti".



ATTENZIONE: La funzione "Screen mirroring" non è disponibile su tutti i tablet e smartphone Android/iOS. Se il proprio dispositivo non la supporta, si può utilizzare un'app di terze parti di mirroring, scaricandola da GOOGLE STORE (ANDROID) – APPLE STORE (iOS)

E' possibile collegare il PC tramite CAVO HDMI (non fornito dall'Istituto)



CAVO HDMI



INGRESSO HDMI DELLA TV



INGRESSO HDMI DEL PROPRIO PC

Dopo aver acceso la TV (utilizzando il pulsante rosso) dovrebbe apparire il desktop del proprio PC automaticamente.



Se ciò non accade, bisogna:

- 1) Premere il pulsante INPUT



- 2) Muoversi nella finestra che appare con le frecce del telecomando e, dopo essersi portati su HDMI1, premere OK. Automaticamente sulla TV apparirà il desktop del proprio PC



ATTENZIONE: Se il proprio PC non presenta un ingresso HDMI ma un altro tipo di ingresso VIDEO, bisogna acquistare un adattatore

Di seguito vengono riportati tutti i tipi di ingresso video presenti nei vari PC



VGA



DVI



HDMI



DisplayPort

UTILIZZO DI YOUTUBE

Le SMART TV già sono configurate per l'utilizzo di YOUTUBE senza l'utilizzo di un PC.

Per accedere:

1) Accendere la TV con il pulsante rosso del telecomando



2) Premere sul tasto del telecomando **YouTube**



HOMEPAGE DELLA SMART TV



E' possibile accedere alla HOMEPAGE della SMART TV utilizzando questo tasto del telecomando

